



BGTE – Barramento Geral de Terras do Edifício

BT – Barramento de Terras na estação de rádio

O cabo proveniente das antenas e mastro deve ligar sempre na parte inferior do Borne Amovível

CT1FTA

Agostinho Fernandes – Barcelos